

Technische Info



DEUTSCHLAND MOTORGERÄTE
Handelsgesellschaft mbH

Zusammenbau Anleitung für M210 Riemenpaket.

Von oben nach unten.

Bild Nr.	Bezeichnung	Bestell Nr.
1	Stopmutter M 10	X985 M10
3	Scheibe 10,5 x 30 x 6,5	2600 05 232
4	Lagerbock	2630 05 135
10	Kugellager	X625-6203-2RS
11	Distanzscheibe 30 x 17 x 12	3210 05 213
12	Keilriemenscheibe Durchm. 135 mm	2610 05 203
16	Buchse 22 x 18 x 36,5	3210 05 214
17	Antriebswelle	3210 05 205
22	Keilriemenscheibe Durchm. 80 mm	3210 05 207
23	Distanzscheibe 30 x 17 x 5,5	3210 05 215
10	Kugellager	X625-6203-2RS
29	Lagerbock	2630 05 142
39	Distanzscheibe 30 x 17 x 11	2600 05 384
40	Keilriemenscheibe Durchm. 100 mm	2600 05 220
41	U-Scheibe 30 x 10,5 x 2,5	X9021A10,5
1	Stopmutter M 10	X985 M10

Bitte Bild Nr. 1 (Stopmutter M 10) mit Loctite verkleben.

Anlagen: Zeichnung (siehe Rückseite)

Mit freundlichen Grüßen
Ihr eurosystems Deutschland Team

M 210 Riemenpaket

