



HOLDER

CE


Ersatzteilliste



Planta 5
Planta 10



Stella 5
Stella 10



Ersatzteilversorgung durch: Spare parts service through: Service pieces de rechange par: Servicio de piezas de recambio por:

Holder Zentral-Ersatzteillager

Hausadresse:
Max Holder Str. 1
72555 Metzingen
Tel. 00 49 (0) 71 23 / 96 62 50

Postfachadresse:
Postfach 15 55
72545 Metzingen
Telefax 00 49 (0) 71 23 / 96 62 28

Planta 5
Planta 10

Stella 5
Stella 10

<i>Bild-Nr.</i>	<i>Best.-Nr.</i>	
	3658	Spritzrohr 50 cm mit Düse 1302
	6001	Dichtungssatz, enthält die Teile 1
	6232	Luftpumpe, Messing
1	6119	Deckel für Ersatzteilbox
2	6117	Verkleidung (5 l), schwarz
	6118	Verkleidung (10 l), schwarz
3	6701	Manometer 6 bar
4	1205	Dichtungsring D14 x D9,7 x 2 mm
5	6703	Sicherheitsventil 6 bar
6	6102	Behälter 5 l, Edelstahl (rückentragbar)
	6103	Behälter 10 l, Edelstahl (rückentragbar)
	6105	Behälter 5 l, Stahl beschichtet (rückentragbar)
	6106	Behälter 10 l, Stahl beschichtet (rückentragbar)
7	1100	Tragriemen
8	6108	Dreiangel
9	1102	Riemenhaken
10	6138	Rückenpolster mit Nieten (5 l)
	6139	Rückenpolster mit Nieten (10 l)
11	6140	Niete für Rückenstütze, Kunststoff
12	6107	Fußreif (5 l), schwarz
12	6109	Fußreif (10 l), schwarz
15	6229	Kolbenstange mit Griff
16	6207	Pufffeder
17	6606	Senkschraube M 4 x 9
18	6230	Führungsstopfen
19	6212	Kolben 38 mm
20	6208	Kolbenmanschette 38 mm
21	6253	Zylinderrohr Ms
22	6200	O-Ring D42 x 4 mm
23	6241	Ventilscheibe mit Zapfen, NBR
24	6201	Einsatz für Rückschlagventil
25	6202	Feder
26	6250	Hülse Rückschlagventil
27	6301	Schlauchverschraubung M 10
28	1601	Schlauchschele
29	1364	Druckschlauch PVC D10 mm x 1,2 m
30	1349G	DOSICONTROL D10 mm mit Druckregler und Manometer kpl.
31	1206	O-Ring D10 x 3 mm
32	1344	Abstellventil D10 mm
33	3650	Spritzrohr 50 cm ohne Düse
34	1360	Dichtungsring D15 x D11 x 2 mm
35	1301	Drallkörper, fein
36	1302	Düse 1,1 mm Bohrung